


Инструкция для часов L'Duchen (Ronda 7004.P, 7004.N)

Краткая спецификация

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Малая секундная стрелка
- Большая дата
- День недели



Установка даты:

Выдвинуть заводную головку в положение 2. Вращая по часовой стрелке, установить требуемую дату.

Установка дня недели:

Выдвинуть заводную головку в положение 3. Вращая по часовой стрелке, установить требуемый день недели.

Установка времени:

Выдвинуть заводную головку в положение 3. Вращая по часовой стрелке, установить требуемое время

Важное замечание:

Для защиты механизма от повреждения не производить быструю корректировку даты в промежутке между 21 часами и 04 часами ночи.